



# BIRD BATH WITH STAND

Item# 970 (Heated)

## SPECIFICATIONS (Model 970)

150 watts, 120 VAC, 60Hz

## PRECAUTIONS (Model 970)

1. Connect to a properly grounded outlet. Many older homes do not have properly grounded outdoor electrical outlets. Check with an electrician if you have any doubts or questions regarding your electrical ground.
2. Locate the bird bath where it will be away from possible snow drifts.
3. Do not place the heated bath section directly on the ground.
4. Do not immerse the heated bath section in water.
5. Connect to a circuit that is protected by Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). This is a sensitive device that cuts off the electricity if there is any leakage of current. This device may be obtained from any electrician or hardware store.

## GENERAL

This bath was designed to be attractive to birds in shape, slope, texture, and depth. Because of these features, the bath has a rather large surface area relative to the amount of water it holds. This is typical of a well-designed bird bath. However, these features will also accelerate evaporation, so you may need to add water daily.


## WARRANTY

This bird bath is warranted for a period of 12 months from the date of purchase. If you believe your unit is defective and still within the warranty period, return it to the place of purchase for inspection and possible replacement.


## INSTRUCTIONS FOR BIRD BATH STAND

Tools needed: Phillips screwdriver



1. Locate the notch on the end of each arm/leg. The notch will line up with a tab inside the bracket.




2. Slide the legs inside the bracket, then rotate and push until you feel the notch slide over the tab. You should be able to see that the ends of all three legs extend equal distance into the bracket.



3. Once the legs are in place, tighten the lower screw on the bracket using a Phillips screwdriver.



4. Repeat the procedure for the three arms in the other end of the bracket. Once they are in place, tighten the upper screw on the bracket.



5. Position the ring above the arms and slide the three posts into the open ends of the arms. The stand is now complete.

6. Use the U-shaped wires to stake the stand to the ground, then place the birdbath within the ring to complete the assembly.



# BAIN D'OISEAUX AVEC SUPPORT


Article n.° 970 (chauffé)

**CARACTÉRISTIQUES** (modèle 970)  
150 Watts, 120 VCA, 60 Hz

## PRÉCAUTIONS

(modèles 970)

- Brancher à une prise adéquatement mise à la terre. Beaucoup de maisons plus anciennes sont dotées de prises extérieures adéquatement mises à la terre. Vérifiez auprès d'un électricien si vous avez des questions oudes doutes concernant votre mise à la terre électrique.
- Placez le bain d'oiseaux de manière à ce qu'il soit à l'abri des accumulations possibles de neige.
- Ne placez pas le bain d'oiseaux chauffé directement sur le sol.
- N'immobilisez pas la section chauffée du bain dans l'eau.
- Retirez le bain à un circuit qui est protégé par un Ground Fault Circuit Interrupteur (disjoncteur de fuite de terre - GFCI). Il s'agit d'un dispositif sensible qui coupe l'électricité en cas de fuite de courant. Il est possible que ce se procure ce dispositif auprès d'un électricien ou dans une quincaillerie.




## GÉNÉRAL

Ce bain a été conçu pour être attrayant pour les oiseaux, tant par sa forme, sa couleur, sa texture que sa profondeur. Ces caractéristiques font en sorte que la superficie du bain est plutôt importante comparativement à la quantité d'eau qu'il contient. Il s'agit d'une caractéristique typique d'un bain d'oiseaux bien conçu. Ces caractéristiques accélèrent l'évaporation et il se peut que vous ayez à ajouter de l'eau tous les jours.

## GARANTIE

Ce bain d'oiseaux est garanti pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Si vous croisez une panne ou un défaut et que celle est toujours couverte par la période de garantie, renvoyez-la au lieu d'achat pour une inspection et un remplacement possible.



## DIRECTIVES POUR LE SUPPORT DU BAIN D'OISEAUX

Outils requis : Tournevis étoilé

- Localisez l'encoche se trouvant à l'extrémité de chaque bras/patte. L'encoche devrait s'aligner avec un onglet se trouvant à l'intérieur du support.
- Glissez les pattes dans le support puis faites les pivoter en poussant jusqu'à ce que l'onglet s'insère dans l'encoche. Vous devriez pouvoir voir que l'extrémité des trois pattes sont équidistantes dans le support.
- Une fois les pattes en place, serrez la vis inférieure du support à l'aide d'un tournevis cruciforme.




## ESPECIFICACIONES

(modèle 970)  
150 W, 120 VCA, 60 Hz

## PRECAUCIONES

(modèle 970)

- Conecte a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Muchas viviendas más antiguas no tienen tomacorrientes para exteriores debidamente conectados a tierra. Consulte a un electricista si tiene dudas preguntas con respecto a la conexión a tierra de sus tomacorrientes.
- Ubique el baño de aves en un lugar donde no quede expuesto a posibles vertiscos.
- No coloque la sección templada del baño en agua.
- No sumerja la sección templada del baño en agua.
- Conecte la unidad a un circuito protegido por un Ground Fault Circuit Interruptor (disyuntor diferencial o GFCI) (por sus siglas en inglés). Este es un dispositivo sensible que corta la electricidad ante la presencia de una fuga de corriente. Este dispositivo puede adquirirse a cualquier electricista o en una ferretería.




## GENERAL

Este baño fue diseñado para resultar atractivo en cuanto a forma, diseño, textura y profundidad a las aves. Debido a estas características, el baño tiene una superficie bastante grande en relación con la cantidad de agua que contiene. Esto es típico de los baños de aves bien diseñados. Sin embargo, estas características también aceleran la evaporación, por lo que tal vez deba agregar agua diariamente.

## GARANTIA


El baño de aves se extiende por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto. Si considera que su unidad tiene algún defecto y aún se encuentra dentro del plazo de la garantía, devuélvala a la fábrica o al lugar donde la compró para su inspección y posible reemplazo.



## INSTRUCCIONES PARA LA BASE DEL BAÑO DE AVES

Herramientas necesarias: Desatornillador Phillips

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.



## ESPECIFICACIONES

(modèle 970)  
150 W, 120 VCA, 60 Hz

## PRÉCAUTIONS

- Conecte a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Muchas viviendas más antiguas no tienen tomacorrientes para exteriores debidamente conectados a tierra. Consulte a un electricista si tiene dudas preguntas con respecto a la conexión a tierra de sus tomacorrientes.
- Ubique el baño de aves en un lugar donde no quede expuesto a posibles vertiscos.
- No coloque la sección templada del baño directamente sobre el suelo.
- No sumerja la sección templada del baño en agua.
- Conecte la unidad a un circuito protegido por un Ground Fault Circuit Interruptor (disyuntor diferencial o GFCI) (por sus siglas en inglés). Este es un dispositivo sensible que corta la electricidad ante la presencia de una fuga de corriente. Este dispositivo puede adquirirse a cualquier electricista o en una ferretería.

## INSTRUCCIONES PARA LA BASE DEL BAÑO DE AVES

Herramientas necesarias: Desatornillador Phillips

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.

## PRÉCAUTIONS

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.



## INSTRUCCIONES PARA LA BASE DEL BAÑO DE AVES

Herramientas necesarias: Desatornillador Phillips

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.

## PRÉCAUTIONS

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.



# BAÑO DE AVES CON BASE


Artículo n.° 970 (templado)

**CARACTÉRISTIQUES** (modèle 970)  
150 Watts, 120 VCA, 60 Hz

## PRÉCAUTIONS

(modèle 970)

- Brancher à une prise adéquatement mise à la terre. Beaucoup de maisons plus anciennes sont dotées de prises extérieures adéquatement mises à la terre. Vérifiez auprès d'un électricien si vous avez des questions oudes doutes concernant votre mise à la terre électrique.
- Placez le bain d'oiseaux de manière à ce qu'il soit à l'abri des accumulations possibles de neige.
- Ne placez pas le bain d'oiseaux chauffé directement sur le sol.
- N'immobilisez pas la section chauffée du bain dans l'eau.
- Retirez le bain à un circuit qui est protégé par un Ground Fault Circuit Interrupteur (disjoncteur de fuite de terre - GFCI). Il s'agit d'un dispositif sensible qui coupe l'électricité en cas de fuite de courant. Il est possible que ce se procure ce dispositif auprès d'un électricien ou dans une quincaillerie.





## GÉNÉRAL

Ce bain a été conçu pour être attrayant pour les oiseaux, tant par sa forme, sa couleur, sa texture que sa profondeur. Ces caractéristiques font en sorte que la superficie du bain est plutôt importante comparativement à la quantité d'eau qu'il contient. Il s'agit d'une caractéristique typique d'un bain d'oiseaux bien conçu. Ces caractéristiques accélèrent l'évaporation et il se peut que vous ayez à ajouter de l'eau tous les jours.

## GARANTIE


Ce bain d'oiseaux est garanti pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Si vous croisez une panne ou un défaut et que celle est toujours couverte par la période de garantie, renvoyez-la au lieu d'achat pour une inspection et un remplacement possible.



## DIRECTIVES POUR LE SUPPORT DU BAIN D'OISEAUX

Outils requis : Tournevis étoilé

- Localisez l'encoche se trouvant à l'extrémité de chaque bras/patte. L'encoche devrait s'aligner avec un onglet se trouvant à l'intérieur du support.
- Glissez les pattes dans le support puis faites les pivoter en poussant jusqu'à ce que l'onglet s'insère dans l'encoche. Vous devriez pouvoir voir que l'extrémité des trois pattes sont équidistantes dans le support.
- Une fois les pattes en place, serrez la vis inférieure du support à l'aide d'un tournevis cruciforme.



## ESPECIFICACIONES

(modèle 970)  
150 W, 120 VCA, 60 Hz

## PRÉCAUTIONS

- Conecte a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Muchas viviendas más antiguas no tienen tomacorrientes para exteriores debidamente conectados a tierra. Consulte a un electricista si tiene dudas preguntas con respecto a la conexión a tierra de sus tomacorrientes.
- Ubique el baño de aves en un lugar donde no quede expuesto a posibles vertiscos.
- No coloque la sección templada del baño directamente sobre el suelo.
- No sumerja la sección templada del baño en agua.
- Conecte la unidad a un circuito protegido por un Ground Fault Circuit Interruptor (disyuntor diferencial o GFCI) (por sus siglas en inglés). Este es un dispositivo sensible que corta la electricidad ante la presencia de una fuga de corriente. Este dispositivo puede adquirirse a cualquier electricista o en una ferretería.

## INSTRUCCIONES PARA LA BASE DEL BAÑO DE AVES

Herramientas necesarias: Desatornillador Phillips

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.

## PRÉCAUTIONS

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.



## PRÉCAUTIONS

- Encuentre la muesca en el extremo de cada brazo/pata. La muesca se alineará con una lengüeta dentro del soporte.
- Deslice las patas por el interior del soporte, gírelas y haga presión hasta que la muesca se desliza sobre la lengüeta. Debe ser capaz de ver que los extremos de las tres patas sobresalen la misma distancia por el soporte.
- Una vez que las patas están colocadas, apriete el tornillo inferior del soporte con un destornillador Phillips.